



Wohnmobil Hagelschutz und Dach Abdichtung **SPEEDLINER® EURO**

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!



www.speedlinershop.de



+49 3977 799 5995



info@speedlinershop.de



Mo-Fr: 9:00 – 16:00 Uhr



Checkliste Materialien

Bevor du mit deinem Projekt beginnst, schau nach, ob du alle benötigten Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem SpeedlinerShop.

- Persönliche Schutzausrüstung z.B. Lackiermaske, Handschuhe, Overall
- Professionelles Abdeckpapier, Abdeckfolie
- Abdeckband und Stahldrahtband
- Druckluftschleifer oder Elektroschleifer mit Cup Brush
- Schleifvlies grob
- AP101 – Universal Primer
- WDC - Spezial Reiniger
- Putzlappen
- Druckluft
- SPEEDLINER® Euro inkl. Farbpigment in Wunschfarbe
- Pinsel
- SPEEDLINER® Trichter-Sprühpistole
- UDC - Sprühpistolen Reiniger

Weitere Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier weitere hilfreiche Anleitungen für dich und dein Projekt.

- Oberfläche richtig anschleifen
- Rost richtig entfernen und mit Ätzprimer behandeln
- Richtig abkleben und abdecken – 10 Tipps vom Profi
- Master-Klebeband setzen
- Stahldrahtband einsetzen
- Richtig entfetten und reinigen vor dem Beschichten
- Entfernen von Abdeckmaterial – Unsere Tipps um Fehler zu vermeiden

Wir zeigen dir, wie du das Dach deines Campers oder Wohnwagens mit **SPEEDLINER® Euro** selber abdichten und gegen Hagelschlag schützen kannst. Mit **SPEEDLINER EURO®** beschichtete Dächer überstehen selbst härtesten Bedingungen. Alles beginnt mit der richtigen Verarbeitung.

Schritt 1: Abkleben und anschleifen

Alle Bereiche, die nicht beschichtet werden sollen, deckst du mit Abdeckfolie und Abdeckpapier ab.



Dachaufbauten und Dachluken entfernen. Anschließend schleifst du die Dach-Oberfläche mit 80er Schleifpapier an. Noch besser funktioniert ein Druckluftschleifer mit der Cup Brush.

Schritt 2: Abkleben

Dachluken Rahmen und alle anderen Aufbauten, die nicht entfernt werden können oder sollen durch abkleben schützen.



Den Rand des Daches abkleben. Dazu klebt man zunächst ein Abdeckband und anschließend das **Masterband**, welches du nach dem Beschichten entfernst. Als Masterband empfehlen wir ein Stahlseilband. Bei diesem wird der Draht durch die Beschichtung gezogen, nachdem die Beschichtung bereits getrocknet ist. So erhält du einen sauber geschnittenen Beschichtungsrand.

Schritt 3: Oberfläche reinigen

Dachoberfläche von Staub befreien und mit dem PLC – Universal Reiniger alle Fette, Wachse oder sonstigen Rückstände von der Dachoberfläche entfernen.



Achte darauf, nach dem Reinigen, die Oberfläche deines Dach nicht mehr zu verunreinigen.

Schritt 4: Grundierung auftragen

Trage mit Pinsel, Rolle oder Sprühpistole den AP101 – Universal Primer in einer gleichmäßig dünnen Schicht auf. Blanke Metallstellen benötigen eine Vorgrundierung mit einem Ätzprimer.



Lass den Primer nun zirka 20 Minuten trocknen bevor du weitermachst, höchstens jedoch 2 Stunden.



Nach 2 Stunden, muss der Primer neu aufgetragen werden.

Schritt 5: Schwer zu erreichende Bereiche vorbeschichten

Alle Bereiche, Kanten, Nischen oder Aufbauten, die schwer zu erreichen sind, solltest du mit einem Pinsel vorstreichen. Noch besser und einfach ist es, diese mit SPEEDTEX™ zu sprühen.



Weitere Informationen zum Mischungsverhältnis der Komponente-A, Komponente-B und dem flüssigen Farbpigment entnimmst du den SPEEDTEX™ Verarbeitungsrichtlinien.

Schritt 6: Beschichtungsmaterial vorbereiten

Direkt im Anschluss solltest du das SPEEDLINER® Euro Beschichtungsmaterial vorbereiten. SPEEDLINER® Euro besteht aus einer Komponente-A, Komponente-B und dem flüssigen Farbpigment.

Gieße zunächst in alle Komponenten-B jeweils 120ml flüssiges Farbpigment und schüttel diese jeweils 20 Sekunden.



Anschließend gießt du die erste eingefärbte Komponente-B in die Komponente-A. Verrühr beide Komponenten mit dem Jiffy-Mixer exakt 90 Sekunden und verarbeite dieses sofort.

Weitere Informationen zum Mischungsverhältnis der Komponente-A, Komponente-B und dem flüssigen Farbpigment entnimmst du den SPEEDLINER® Euro Verarbeitungsrichtlinien.

Schritt 7: Beschichtungsmaterial aufsprühen

Mit der SPEEDLINER® Hopper Gun beschichst du nun die gesamte Dachfläche.



What You See Is What You Get! So wie die Oberfläche nach dem Auftragen aussieht, sieht diese auch später aus. Die Oberflächenstruktur verändert sich während des Aushärtens nicht mehr.

Schritt 8: Textur auftragen (optional)

Die Textur beeinflusst das Aussehen und die Rutscheigenschaften deines Daches.



Mach 5-10 Minuten Pause. Anschließend sprühst du SPEEDLINER® Euro mit gleichem Luftdruck aus größerer Sprühentfernung auf, um so die gewünschte Textur zu erzielen.

Schritt 9: Masterklebeband entfernen

Masterklebeband sofort entfernen. Bei Stellen, die man nur schwer erreicht, ca. 2 Std. warten bevor man das Klebeband entfernt. Achte darauf, dieses vorsichtig in einem 45° Winkel abzuziehen. Das Stahldrahtband kann die Beschichtung bis zu 12 Stunden schneiden.

Schritt 10: Demaskierung

Nach 2 Stunden kannst du die Abdeckfolie, das Abdeckpapier und das restliche Abdeckband entfernen. Laufe mindestens 24–36 Stunden nicht über die beschichtete Dachfläche.



Schritt 11: Trocknung

Lass dein Dach mindestens 12 Stunden trocknen und schütze dieses vor Wasser und Feuchtigkeit. Im Laufe des Trocknungsprozesses wird der Schutz immer stärker und das Material verbindet sich mit deinem Dach dauerhaft.



Fertig, das war's!